

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные обязательства исполняются на основании Гражданского Кодекса РФ.

На данное изделие распространяется ограниченная пожизненная гарантия Kopfgescheit.*

Гарантийные обязательства относятся только к оригинальным деталям и комплектующим. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ и требуемых запчастей). Гарантия распространяется только к производственным или сырьевым дефектам изделий.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

Гарантийное обслуживание не распространяется на неисправности, вызванные посредством некачественного монтажа, чисткой абразивными или едкими веществами, неправильными эксплуатацией или обслуживанием. Гарантия не распространяется на приборы, подключенные к системе без фильтров тонкой очистки. Гарантийные обязательства не относятся к элементам электропитания, резиновым прокладкам и другим уплотнительным, герметизирующим материалам. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший при эксплуатации данного прибора.

Неисправные узлы прибора, в течение гарантийного срока, бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение о замене или ремонте узла прибора принимается Сервисным центром. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: **Kopfgescheit KR6126C-DC**

Особые отметки:

Продавец: _____

Дата продажи: _____

Произведена предпродажная проверка прибора.

К внешнему виду и комплектации прибора претензий нет.

Печать и подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

(Данной подписью покупатель заверяет свое согласие с условиями гарантийного и послегарантийного обслуживания)

KOPF
GESCHEIT

RUS

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИССУАР KOPFGESCHEIT KR6126C-DC



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия компании **Korfgescheit**.

Этот прибор сконструирован и выпускается по современной технологии, которая гарантирует высокую эффективность и безопасность в эксплуатации.

Данное устройство Korfgescheit обеспечит комфорт и гигиену при использовании в ресторанах, кафе, гостиницах, врачебных кабинетах, бюро, производственных помещениях и пр.

Использование данного устройства Korfgescheit позволит существенно снизить расход воды и риск заражения инфекционными заболеваниями, передающимися контактным путем, в местах общего пользования.

Избежать этого риска позволяет использование полного спектра оборудования Korfgescheit, с которым Вы можете ознакомиться на официальном сайте

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Данный прибор предназначен для коммерческой эксплуатации. Он отвечает повышенным требованиям к качеству и надежности.

Сразу же после монтажа, подключения и настройки прибора, он готов к работе. После использования писсуара производится автоматический слив воды.


УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Устройство Korfgescheit не требует специального ухода. Регулярно протирайте его влажной салфеткой с использованием небольшого количества мыльного раствора. Не допускается использование для чистки прибора абразивных веществ или растворителей. Периодически промывайте фильтр. При загрязнении клапана, допускается его частичная разборка и очистка специальными растворами, данную операцию должен производить только квалифицированный специалист. При отсутствии таких специалистов, пожалуйста, обращайтесь в ближайший сервисный центр Korfgescheit. Имейте в виду, что эта услуга платная.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности
2. Комплект поставки
3. Спецификация
4. Инструкция по установке
5. Инструкция по сборке
6. Эксплуатация прибора
7. Уход за прибором
8. Гарантийные обязательства
9. Ограничения по гарантии
10. Гарантийный талон

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Устройство Kopfgescheit сертифицировано для использования только с водой. Не допускается внесение изменений в конструкцию прибора. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами. Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении данных условий.

Обращаем Ваше внимание, что для качественной эксплуатации бесконтактной электронной сантехники настоятельно рекомендуется установка фильтров тонкой очистки на воду.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1. Паспорт изделия | 1 шт. |
| 2. Чаша писсуара со встроенным сенсором и крепежными уголками | 1 шт. |
| 3. Блок клапана и блок питания в сборе | 1 шт. |
| 4. Сифон | 1 шт. |
| 5. Форсунка | 1 шт. |
| 6. Гибкая подводка 1/2 дюйма от клапана к форсунке L=60 см | 1 шт. |
| 7. Анкерный болт | 1 шт. |
| 8. Болты в комплекте с дюбелями | 2 шт. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал писсуара:	COMPONIT
Диаметр труб:	DN15 (G1/2")
Питание:	DC6B (4*AA батареи) (внутреннее) AC 220В или AC/DC 12В (внешнее)- опция Функция UPS
Потребляемая мощность:	≤0,5мВт (DC)
Рабочая температура:	0,1-45°C

Время слива: При срабатывании сенсора от 3 до 20 сек – слив 4 сек
При срабатывании сенсора более 20 сек – слив 6 сек

Размеры (высота X ширина X глубина): 665 x 355 x 320

Вес: 22,5 кг ± 0,5 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите место для установки писсуара.
2. Отключите холодную воду.
3. Для всех соединений необходимо использовать резиновые прокладки из комплекта поставки и другие уплотнительные, герметизирующие материалы.
4. Обратите внимание, что для данных приборов внешний подвод воды недопустим.
5. Выполните работы по прокладке трубы с водой от стояка до точки (точек) водоразбора (если это не было сделано ранее). Вода должна поступать из стены в писсуар.
6. Выполните работы по прокладке канализационной трубы от писсуара до стояка. Обеспечьте зазоры для монтажа и крепления труб к писсуару.
7. Снимите крышку с блока питания. Вставьте в батарейный отсек батарейки (AA 4 шт. по 1,5В). Поместите батарейный отсек на место. Обратите внимание на правильность установки (рис.1).



8. Подсоедините кабель сенсора к блоку питания (рис.2). Вставьте силиконовую заглушку с кабелем сенсора в отверстие блока питания. Если вы подсоединяете внешнее питание, то проденьте сквозь отверстие в свободной заглушке провод необходимого внешнего питания. Подключите провод к

соответствующим клеммам. **ВНИМАНИЕ!!! Клемма белого цвета – 220В, клемма черного цвета – 12В. ВНИМАНИЕ!!! Запрещается подключать одновременно 220В и 12В.** Установите на место крышку блока питания с помощью 4-х винтов.

9. Выполните подготовительные работы по установке и креплению писсуара.



соединений.

10. Настенный писсуар крепится к стене при помощи анкерного болта и металлических уголков из комплекта поставки.
11. Подключите слив к писсуару, закрепите к стене блок клапана и блок питания. Закрепите писсуар на стене. Убедитесь в надежности крепления писсуара.
14. Подсоедините трубу с водой к вводу G1/2.
15. Убедитесь в герметичности всех соединений.
16. Откройте воду и убедитесь в отсутствии протечек и в нормальной работе писсуара Kopfgescheit.
17. В случае необходимости, отрегулируйте поток воды с помощью вентиля. Для этого используйте отвертку с плоским шлицем.
18. Периодически промывайте фильтр, который находится под вентилем.

ВНИМАНИЕ! Все работы проводить на основании:

СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве,
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий,
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы,
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов.
Общие требования и др.